

# **Epson PX-1004**

NPD4541-01

# もくじ

FITIALITY   FITI	
<b>印刷の基本</b> 印刷の手順 印刷の中止	5
印刷の基本(Mac OS X) Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合 Mac OS X v10.4.11 の場合 印刷の中止	9 12
<b>印刷できる用紙と設定</b> 印刷できる用紙 印刷領域 印刷時の用紙の設定	16 20
便利な印刷機能         「オートフォトファイン!EX」で写真を高画質に         人物写真に小顔 / 美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」         P.I.F. フレーム(飾り枠)を付けて写真を印刷「PRINT Image Framer」         「プリンタードライバー」いろいろなページレイアウト機能を使って印刷	23 24 24
文書 <b>の印刷</b>	28 28 29
写真の印刷       印刷のポイント         お勧めの印刷機能       Web ページの印刷	30
<b>Web</b> ベークの口刷 印刷のポイント	33 37
印刷のポイントお勧めの印刷機能 <b>封筒の印刷</b>	39
印刷のポイント	41
ドライバー / ソフトウェア	
<b>プリンタードライバー</b> プリンタードライバーの製品概要	43 44
<b>E-Photo</b> E-Photo の製品概要 E-Photo の起動方法	<b>48</b> 4850
E-Photo の使い方(ヘルプのご案内)	

Epson Print CD の製品概要	
Epson Print CD の起動方法	
Epson Print CD の使い方(ヘルプのご案内)	53
<b>E-Web Print</b> (Windows のみ)	53
E-Web Print の製品概要	54
E-Web Print の起動方法	
E-Web Print の使い方(ヘルプのご案内)	54
ドライバー <b>/</b> ソフトウェアの再インストール	54
Windows の場合	
Mac OS X の場合	
ドライバー <b>/</b> ソフトウェアの削除	56
Windows 7/Windows Vista の場合	
Windows XP の場合	
Mac OS X の場合	
ドライバー <b>/</b> ソフトウェアの更新	
ドライバーアクライの更新	
ソフトウェアの更新	
その他の機能	
プリンターの共有	62
トラブル解決	
用紙が詰まった	63
印刷できない	63
チェック 1 プリンターをチェック チェック 2 パソコンをチェック	53
印刷品質 / 結果が悪い	
チェック 1 印刷品質が悪い	
チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる	
チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す	
印刷品質 / 結果が悪い - チェック 1 印刷品質が悪い	
プリンターをチェック	
用紙をチェック	
印刷設定をチェック	
印刷データをチェック	77
印刷品質 / 結果が悪い - チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる	78
プリンターをチェック	78
用紙をチェック	78
印刷設定をチェック	79
印刷品質 / 結果が悪い - チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す	80
プリンターをチェック	80
印刷設定をチェック	
印刷時のその他のトラブル	81
	<del>-</del>
メンテナンス	
ノブルチェックトゥッドクローニング	00
ノズルチェックとヘッドクリーニング	
印刷のずれ(ギャップ)調整	85

プリンターの状態(インク残量 / エラーなど)確認インクカートリッジの交換インクカートリッジの交換ブラックインクだけで印刷(黒だけでモード)黒インクが少なくなったというメッセージが表示されたら(Windows のみ)	91919297
付録	
システム条件	
<b>商標 / 表記</b> 商標と著作権について	99
· 商標と著作権について	99
著作権について表記について	100
マニュアルについて	
マニュアルの種類と内容について	
本ガイドについて	100
お問い合わせ先一覧	103

# 印刷

# 印刷の基本

### 印刷の手順

ここでは、Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。



#### 参考


Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

→ 「印刷の基本 (Mac OS X)」9ページ

で使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- **2.** ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。

[ファイル] メニューの [印刷] (または [プリント] など) をクリックしてください。




**3.** アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。




#### 4. プリンタードライバー (詳細な印刷設定) の画面を表示します。

で使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]([プロパティ] など)をクリックしてください。




#### 5. [基本設定] タブの各項目を設定します。

- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。
- [用紙種類] はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。
  - → 「印刷できる用紙と設定 | 15ページ




各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示されます。


**6.** [応用設定] タブをクリックして、各項目を設定します。



7. 設定が終了したら [OK] をクリックします。



8. アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷] をクリックして印刷を開始します。



以上で終了です。

# 印刷の中止

プリンターの【ストップ】ボタンを押すと印刷を中止できます。



参考

[デバイスとプリンター] または [プリンタ] / [プリンタと FAX] フォルダーで、ご使用のプリンターのアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示] または [開く] をクリックすると、印刷待ちデータが表示されます。 印刷待ちデータを右クリックして、[キャンセル] または [印刷中止] をクリックすると印刷を中止できます。

# 印刷の基本 (Mac OS X)


### Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合

ここでは、Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。

で使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- 2. で使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

[ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など) をクリックしてください。



3. [プリンタ] を選択し、▼をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。



4. 各項目を設定します。


[用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。



#### 5. [印刷設定] メニューを選択して、各項目を設定します。

[用紙種類] はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。

→ 「印刷できる用紙と設定」15ページ



各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の[?]をクリックすると、ヘルプが表示されます。

**6.** 設定が終了したら、[プリント] をクリックして印刷を開始します。



印刷中に [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。



参考

印刷の中止方法は以下のページをご覧ください。

→ 「印刷の中止」14ページ

以上で終了です。


### Mac OS X v10.4.11 の場合

ここでは、Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。

で使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。


- 1. プリンターに印刷用紙をセットします。
- ② ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。

[ファイル] メニューの [ページ設定] (または [用紙設定] など) をクリックしてください。




3. [対象プリンタ] を選択し、各項目を設定して、[OK] をクリックします。

[用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。



4. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

[ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など) をクリックしてください。



5. [プリンタ] を選択し、各項目を設定します。



6. [印刷設定] メニューを選択して、各項目を設定します。

[用紙種類] はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。

→ 「印刷できる用紙と設定」15ページ



各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の[?]をクリックすると、ヘルプが表示されます。

**7** 設定が終了したら、[プリント] をクリックして印刷を開始します。






印刷中に [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。



以上で終了です。

# 印刷の中止

印刷中に [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷データをクリックして [削除] をクリックしてください。



✓ 参考

プリンターの【ストップ】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。

# 印刷できる用紙と設定

2011年6月現在の情報です。

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。

# 印刷できる用紙

### エプソン製専用紙(純正品)

	用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
	写真用紙クリスピア<高光沢>	L 判、KG サイズ、2L 判、 六切、A4	20 枚 ※ 1	より光沢のある面
		四切、A3、A3 ノビ	10枚※1	
	写真用紙<光沢>	L 判、KG サイズ、六切、A4	30枚※1	
		2L 判、ハイビジョンサイ ズ	20 枚 ※ 1	
写真用紙		四切、A3、A3 ノビ	10枚※1	
	写真用紙エントリー<光沢>	L判、KG サイズ、A4	30枚※1	
		2L 判	20枚※1	
		A3、A3 ノビ	10枚※1	
	写真用紙<絹目調>	L 判、ハガキ、A4	30枚※1	
		2L 判	20枚※1	
		A3、A3 ノビ	10枚※1	
	スーパーファイン紙	A4	100 枚	より白い面
マット紙		A3、A3 ノビ	50 枚	
イントが	フォトマット紙	A4	30 枚	
		A3、A3 ノビ	10 枚	
普通紙	両面上質普通紙<再生紙> ※ 2	A4	80枚※3	両面
日地心		A3	40 枚 ※ 3	
ハガキ	スーパーファイン専用ハガキ	ハガキ	50 枚	両面
バラエティー 用紙	スーパーファイン専用ラベルシート	A4	1枚	白い面

- ※1 印刷結果がこすれたりムラになったりするときは1枚ずつセットしてください。
- ※ 2 エプソン製の、古紙 100%配合の再生紙です。
- ※3 手動両面印刷時は30枚までです。

### 市販の用紙


	用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
	コピー用紙 事務用普通紙	A6、A5、B5、A4、Letter、 Legal	エッジガイドの▼ マークまで ※1	両面
普通紙		B4、A3	エッジガイドの▼ マークから半分の 位置まで ※ 1	
		ユーザー定義サイズ	1枚	
人 ハガキ	郵便八ガキ ※ 2	ハガキ	50 枚	両面
* 3	郵便八ガキ(インクジェット紙)※2	ハガキ	50 枚	
	往復八ガキ ※ 2	往復八ガキ	50 枚	
	封筒	角形 2 号	10 枚	両面 ※ 4
封筒		長形3号、4号	10 枚	
		洋形1号、2号、3号、4号	10 枚	宛名面のみ


- ※1 手動両面印刷時は30枚までです。
- ※ 2 郵便事業株式会社製。
- ※3 郵便八ガキ<写真用>は対応していません。
- ※4 プリンタードライバーの両面印刷機能には対応していません。

### 印刷できる用紙サイズ









用紙サイズ名	サイズ
L判	89×127
2L 判	127×178
KG	102×152
ハイビジョン	102×181
六切	203×254
四切	254×305
A6	105×148
A5	148×210
B5	182×257
A4	210×297
B4	257×364
A3	297×420
A3 ノビ	328×453
Letter	215.9×279.4
Legal	215.9×355.6

(単位:mm)



用紙サイズ名	サイズ
ハガキ	100×148
往復八ガキ	200×148

(単位:mm)







用紙サイズ名	サイズ
洋形1号	120×176
洋形 2 号	114×162
洋形 3 号	98×148
洋形 4 号	105×235

(単位:mm)



用紙サイズ名	サイズ
長形3号	120×235
	(フラップ部を除く)
長形 4 号	90×205
	(フラップ部を除く)

(単位:mm)



用紙サイズ名	サイズ
角形 2 号	240×332
	(フラップ部を除く)

(単位:mm)

# 印刷領域


下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。

### 定形紙

#### 通常印刷時

# 印刷推奨 領域 37 3

#### 四辺フチなし印刷時




(単位:mm)

### 封筒

長形3号・4号・角形2号

洋形 1・2・3・4号



(単位:mm)

# 印刷時の用紙の設定

各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の [用紙種類] は下表を参考に設定してください。 表の見方

[用紙種類] 設定	印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。
フチなし対応	フチなし印刷に対応した用紙です。
P.I.M. 対応	デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching(プリントイメージマッチング)に対応した用紙です。
0	対応
_	非対応
Δ	フチなし印刷時、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

### エプソン製専用紙(純正用紙)

### 写真用紙

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
写真用紙クリスピア<高光沢>	EPSON 写真用紙クリスピア	0	0
写真用紙<光沢>	EPSON 写真用紙	0	0
写真用紙エントリー<光沢>	EPSON 写真用紙エントリー	0	0
写真用紙<絹目調>	EPSON 写真用紙	0	0

### マット紙

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
スーパーファイン専用ハガキ	<宛名面>         郵便八ガキ         <通信面>         EPSON スーパーファイン紙	0	_
スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙	Δ	_
フォトマット紙	EPSON フォトマット紙	0	0

### 普通紙

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
両面上質普通紙<再生紙>	普通紙	$\triangle$	

### バラエティー用紙

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
スーパーファイン専用ラベルシート	EPSON スーパーファイン紙	0	_

### 市販の用紙

### 普通紙

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
コピー用紙	普通紙	^	_
事務用普通紙 ※		$\Delta$	_

※坪量:64  $\sim$  90g/m2 厚さ:0.08  $\sim$  0.11mm

※再生紙はにじむことがあります。

### ハガキ(郵便事業株式会社製)

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
郵便八ガキ	郵便八ガキ	0	_
郵便八ガキ(インクジェット紙)	< 宛名面 >         郵便八ガキ         < 通信面 >         郵便八ガキ (インクジェット紙)	0	-
往復八ガキ	郵便八ガキ	_	_

### 封筒

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
角形 2 号※ 1	封筒	_	_
長形 3 号 /4 号※ 1	封筒	_	_

用紙名称	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
洋形 1 号 /2 号 /3 号 /4 号※ 2	封筒	_	_

- ※1 Windows での印刷のみ対応です。
- ※2 宛名面のみ対応です。

### CD/DVD

「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されている、12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア(CD-R/RW、DVD-R/RW など)をご使用ください。

種類	[用紙種類] 設定	フチなし対応	P.I.M. 対応
CD/DVD	CD/DVD レーベル	_	_
高画質対応 CD/DVD ※	高画質対応 CD/DVD レーベル	_	_

- ※高画質対応の CD/DVD について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。
- → http://www.epson.jp/support/taiou/media/




#### 参考

- 市販のアプリケーションソフトで印刷するときは、[給紙方法: CD/DVD トレイ] (Windows のみ) / [用紙サイズ: A4] / [印刷方向: 縦] に設定してください。
- レーベル面の印刷領域が広いワイドエリアタイプの CD/DVD にも対応しています。

# 便利な印刷機能

# 「オートフォトファイン!EX」で写真を高画質に

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。



オートフォトファイン!EX機能は、「プリンタードライバー※」または「E-Photo」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- → 「プリンタードライバーの使い方(ヘルプのご案内)」46ページ。
- → 「E-Photo の使い方(ヘルプのご案内)」50ページ

**※ Mac OS X v10.4.11** のプリンタードライバーはオートフォトファイン !EX 機能に対応していません。「E-Photo」から印刷してください。

# 人物写真に小顔 / 美白補正を加えて印刷 「ナチュラルフェイス」

人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。




ナチュラルフェイス機能は、「E-Photo」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

→ 「E-Photo の使い方(ヘルプのご案内)」50ページ

# P.I.F. フレーム (飾り枠) を付けて写真を印刷「PRINT Image Framer」

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。



P.I.F. フレームの印刷機能は、「E-Photo」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

→ 「E-Photo の使い方(ヘルプのご案内)」50ページ



参考


P.I.F. フレームは、「E-Photo」に登録されているほかに、エプソンのホームページからも入手できます。

エプソンのホームページ「PRINT Image Framer」

→ http://www.epson.jp/frame/

# 「プリンタードライバー」いろいろなページレイアウト機能 を使って印刷

プリンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大 / 縮小などのさまざまな印刷が簡単にできます。






機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。

→ 「プリンタードライバーの使い方(ヘルプのご案内) | 46ページ

※ 画面は Windows を例にしています。

### 両面印刷

用紙の両面に印刷できます。



※ Windows でのみ対応




#### 参考

- 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙ので使用をお勧めします。
- EPSON プリンターウィンドウ!3機能が無効になっているとき、両面印刷は使用できません。[ユーティリティー] タブの [拡張設定] をクリックして [EPSON プリンターウィンドウ!3 を使用する] をチェックしてください。
- 用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。
- フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。


### 割り付け印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷できます。



### ポスター(拡大分割して)印刷


大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。



※ Windows でのみ対応

### 異なるデータを1つにまとめて印刷


異なるアプリケーションソフトで作成した複数の印刷データを1回にまとめて印刷できます。



※ Windows でのみ対応

### 拡大 / 縮小印刷

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。



### スタンプマークを重ねて印刷

印刷データに「マル秘!「重要!などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



※ Windows でのみ対応

### 区切りページを印刷

印刷データの間に、ファイル名、ユーザー名、印刷日時が印刷された区切りページを印刷できます。




※ Windows でのみ対応



参考

用紙種類やサイズの設定によっては、本機能は使用できません。

# 文書の印刷





参考

印刷手順は以下のページをご覧ください。

- → 「印刷の基本」5ページ
- → 「印刷の基本 (Mac OS X)」9ページ

# 印刷のポイント

### 印刷データと用紙に合った適切な印刷設定

印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。


- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。
- [用紙種類] はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。
  - → 「印刷できる用紙と設定」15ページ



### お勧めの印刷機能

- → 「両面印刷」25ページ
- → 「割り付け印刷」26ページ
- → 「異なるデータを1つにまとめて印刷」26ページ
- ➡ 「拡大 / 縮小印刷」27ページ
- → 「スタンプマークを重ねて印刷」27ページ
- → 「区切りページを印刷」 27 ページ

# 写真の印刷




### 印刷のポイント

### 適切な画素数の写真データを準備

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点(画素)の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。

#### 同じサイズの用紙に印刷すると…



高画素数で撮影して印刷

低画素数で撮影して印刷

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。

用紙サイズ	高い印刷品質が得られる画素数
L判	80 万画素(1024×768 ピクセル)以上
ハガキ	130 万画素(1280×1024 ピクセル)以上
KG サイズ	130 万画素(1280×1024 ピクセル)以上
2L 判	130 万画素(1280×1024 ピクセル)以上
六切	300 万画素(2048×1536 ピクセル)以上
A4	400万画素(2240×1680 ピクセル)以上
A3	700 万画素(3072×2304 ピクセル)以上
A3 ノビ	800万画素(3250×2450 ピクセル)以上

### エプソン純正の写真用紙で印刷

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえています。

→ 「写真用紙」21 ページ







※パッケージのデザインは 2011 年 6 月現在のものです。

### 写真印刷ソフトウェア「E-Photo」を使用して印刷

「E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙やハガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できます。

**→** 「E-Photo」48ページ



V

参考


市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。

→ 「印刷の基本」5ページ

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。

- 画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。余白設定のできるアプリケーションソフトでは、余白を「0mm」に設定してください。
- プリンタードライバーで [四辺フチなし] を有効にしてください。





Mac OS X

### 印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために以下の点にご注意ください。

### 十分に乾燥

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。



注意

乾燥させるときに、以下は行わないようにしてください。

- 直射日光に当てる
- 印刷面を重ねる
- ドライヤーなどを当てる

#### 光や空気を遮断して保存

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアファイル、ガラス付き額縁などに入れて保存 / 展示してください。



注意


保存/展示するときに、以下は行わないようにしてください。

- •屋外に展示する
- 濡らす

### お勧めの印刷機能

- → 「「オートフォトファイン!EX」で写真を高画質に」23ページ
- → 「人物写真に小顔 / 美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」 24 ページ
- ➡ 「P.I.F. フレーム(飾り枠)を付けて写真を印刷「PRINT Image Framer」」24ページ

# Web ページの印刷



- 余ま

印刷手順は以下のページをご覧ください。

- → 「印刷の基本」5ページ
- → 「印刷の基本 (Mac OS X)」9ページ

### 印刷のポイント


ここでは、「E-Web Print(イーウェブ プリント)」を使って印刷するときと、Windows Internet Explorer 8.x と Safari で 印刷するときのポイントを説明します。

なお、以下で説明する操作について詳しくは、ソフトウェアまたは各ブラウザーのヘルプをご覧ください。

### Webページ印刷ソフトウェア「E-Web Print」を使って印刷

「E-Web Print」を使用すると、Webページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。

**→** 「E-Web Print (Windows のみ)」53 ページ



「E-Web Print」は、エプソンのホームページから入手できます。

- → http://www.epson.jp/support/
- ※ Windows でのみ対応




参考


対応ブラウザーについて詳しくは、E-Web Print のヘルプをご覧ください。

➡ 「E-Web Print の使い方(ヘルプのご案内)」54 ページ

### Windows Internet Explorer 8.x で印刷


• [印刷プレビュー] の [縮小して全体を印刷する] 機能を使用すると、Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小して印刷できます。






• Windows Internet Explorer の初期設定では、Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷するときは、[ツール] - [インターネット オプション] の順にクリックして、[詳細設定] タブの [背景の色とイメージを印刷する] をチェックしてください。





### Safari で印刷


Safari(Mac OS X)の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、Web ページのヘッダーとフッターにある情報を印刷したりできます。



## お勧めの印刷機能

- → 「割り付け印刷」26ページ
- → 「異なるデータを1つにまとめて印刷」26ページ

# ハガキの印刷



**✓** 参考

印刷手順は以下のページをご覧ください。

- → 「印刷の基本」5ページ
- → 「印刷の基本 (Mac OS X)」9ページ

# 印刷のポイント

## 印刷データと用紙に合った適切な印刷設定


印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。

- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ (ハガキのサイズ) を選択してください。
- [用紙種類] はプリンターにセットしたハガキの種類を選択してください。
- → 「印刷できる用紙と設定 | 15ページ



## フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりぎりに配置しない

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧めします。





#### 参考

- はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご覧ください。
  - → 「プリンタードライバーの使い方(ヘルプのご案内)」46ページ
- 本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
- 宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでください。

### 両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷


両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンターのローラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。なお、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷することをお勧めします。

# お勧めの印刷機能

- → 「両面印刷」25ページ
- ➡ 「拡大 / 縮小印刷」27ページ

# 封筒の印刷



# 印刷のポイント

## 長形・角形封筒はフラップ(フタの部分)を折らずにセット

長形・角形封筒は、フラップ(フタの部分)を折らずにフラップ側を上にして、プリンターにセットしてください。封筒のセット方法は、『操作ガイド』(紙マニュアル)-「用紙・CD/DVDのセット」をご覧ください。





#### 参考

• 封筒は、よくさばいて端をそろえてからセットしてください。 膨らんでいるときは平らになるように手でならして、膨らみを取り除いてからセットしてください。



- 長形・角形封筒は Windows での印刷のみ対応です。
- 洋形封筒はフラップを閉じてプリンターにセットしてください。
- のり付きの封筒は使用しないでください。

## 印刷データと用紙に合った適切な印刷設定

印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ] を適切に設定してください。


- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ(封筒のサイズ)を選択してください。
- [用紙種類] は [封筒] を選択してください。







# CD/DVD レーベルの印刷



## 印刷のポイント

## CD レーベル印刷ソフトウェア「Epson Print CD」を使用して印刷

「Epson Print CD(エプソン プリント シーディー)」を使用すると、簡単な操作でオリジナルデザインの CD/DVD レーベルを作成して印刷できます。また、CD/DVD のジャケットを作成して印刷することもできます。

CD/DVD レーベルの印刷範囲は、内径は最小 21mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるおそれがあります。印刷する CD/DVD の印刷範囲内で設定してください。

➡ 「Epson Print CD」51ページ





#### 参考

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。

- → 「印刷の基本」5ページ
- → 「印刷の基本 (Mac OS X)」9ページ

また、[給紙方法: CD/DVD トレイ] (Windows のみ) / [用紙サイズ: A4] / [印刷方向:縦] に設定してください。

## CD/DVD 印刷時のご注意


- CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意については、CD/DVD のマニュアルをご覧ください。
- CD/DVD への印刷はデータ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや 傷などによって記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- CD/DVD の種類や印刷データによって、にじみが発生することがあります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いは 24 時間以上経過した後の状態を確認してください。
- CD/DVD に標準設定で印刷すると、べたつきなどを抑えるためにエプソン製専用紙より薄い濃度で印刷されます。印刷濃度が気になるときは印刷濃度を調整してください。詳しくは「Epson Print CD」のヘルプをご覧ください。
- → 「Epson Print CD の使い方 (ヘルプのご案内)」53 ページ
- ●印刷した CD/DVD は 24 時間以上乾燥させてください。また、印刷面が乾燥するまでは、CD/DVD を重ねたり、機器にセットしたりしないでください。
- 直射日光を避けて乾燥させてください。
- ●印刷面がべたついて乾燥しないときは、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整してください。詳しくは「Epson Print CD」のヘルプをご覧ください。印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。
- ●印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷されたときや、CD/DVD の内側の透明部分に印刷されたときは、すぐにふき取ってください。
- ●印刷範囲の設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるおそれがあります。印刷する CD/DVD の印刷範囲内で設定してください。
- 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。
- ●印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。プリンターに差した状態で、電源をオン・オフしたり、プリントヘッドのクリーニングなどをしたりすると、プリントヘッドとトレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

# ドライバー / ソフトウェア

# プリンタードライバー







(キャンセル) プリント

## プリンタードライバーの製品概要

プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定ができます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印刷できないことがあります。

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメンテナンスもできます。

## オートフォトファイン!EXで画像を高画質化

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。

→ 「「オートフォトファイン!EX」で写真を高画質に」23ページ

## いろいろなレイアウトで印刷

拡大または縮小して印刷したり、1 枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印刷できます。

→ 「「プリンタードライバー」いろいろなページレイアウト機能を使って印刷」25ページ

### メンテナンス機能

パソコンの画面でインク残量の目安やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドクリーニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。

- → 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」83ページ
- → 「印刷のずれ(ギャップ)調整 | 85ページ
- → 「プリンターの状態(インク残量 / エラーなど)確認」89ページ

## プリンタードライバーの表示方法



#### 参考

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてください。

→ 「ドライバー / ソフトウェアの再インストール」54ページ

### アプリケーションソフトから印刷するとき

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。

で使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

### Windows の場合

**1.** ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。

[ファイル] メニューの [印刷] (または [プリント] など) をクリックしてください。

2. アプリケーションソフトの印刷画面で、で使用のプリンター名を選択して[プロパティー]([詳細設定] など)をクリックします。

プリンタードライバーの画面が表示されます。

### Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合

1. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

[ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など) をクリックしてください。

- 2. [プリンタ] でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ] 右横の▼をクリックします。
- 3. [印刷設定] メニューを選択します。

プリンタードライバーの画面が表示されます。

#### Mac OS X v10.4.11 の場合

**1.** ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

[ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など) をクリックしてください。

- 2. [プリンタ] でご使用のプリンター名を選択します。
- 3. [印刷設定] メニューを選択します。

プリンタードライバーの画面が表示されます。

### メンテナンス機能を実行するとき


インク残量の目安の確認やノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で行います。



#### 参考

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認したりメンテナンス機能を実行したりできます。

- ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。
- 右クリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などができます。



#### Windows 7 の場合

- 1. [スタート] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順に クリックします。
- 2. ご使用のプリンターを右クリックして [印刷設定] をクリックします。

プリンタードライバーの画面が表示されます。 [ユーティリティー] タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。

#### Windows Vista の場合

- 1. [スタート] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [プリンタ] の順にクリックします。
- ② ご使用のプリンターを右クリックして [印刷設定] をクリックします。

プリンタードライバーの画面が表示されます。 [ユーティリティー] タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。

#### Windows XP の場合

- **1.** [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと **FAX**] の順にクリックします。
- 2. ご使用のプリンターを右クリックして [印刷設定] をクリックします。

プリンタードライバーの画面が表示されます。 [ユーティリティー] タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。

#### Mac OS X v10.6.x の場合

- 1. [アップル] メニュー [システム環境設定] [プリントとファクス] の順にクリックします。
- 2. で使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ] [ユーティリティ] [プリンタユーティリティを開く] の順にクリックします。

ユーティリティー画面「Epson Printer Utility」が表示されます。



#### 参考

で使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト] をクリックして、プリンターを選択してください。

### Mac OS X v10.5.x の場合

- 1. [アップル] メニュー [システム環境設定] [プリントとファクス] の順にクリックします。
- **2.** ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く] [ユーティリティ] の順にクリックします。

ユーティリティー画面「Epson Printer Utility」が表示されます。



#### 参考

で使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト] をクリックして、プリンターを選択してください。

#### Mac OS X v10.4.11 の場合

- [ハードディスク] [アプリケーション] [ユーティリティ] [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。
- **2.** ご使用のプリンターを選択して、[ユーティリティ] をクリックします。

ユーティリティー画面「Epson Printer Utility」が表示されます。



#### 参考


で使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト] をクリックして、プリンターを選択してください。

## プリンタードライバーの使い方(ヘルプのご案内)


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。

プリンタードライバー画面の [ヘルプ] または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。


#### Windows



#### Mac OS X



また、Windows では、設定項目の上で右クリックして [ヘルプ] をクリックすると、項目の説明が表示されます。



# **E-Photo**



## E-Photo の製品概要

E-Photo (イーフォト) は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。


### 簡単操作で写真を印刷

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。

クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。


## オートフォトファイン!EX で画像を自動補正

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン([標準] [人物] [風景] [夜景])に合わせて最適に補正することもできます。




## ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。



## 写真に P.I.F. フレーム(飾り枠)を付けて印刷

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、E-Photo に登録されているもののほかに、オリジナルフレームを作成したり、エプソンのホームページからダウンロードしたりできます。



## E-Photo の起動方法



#### 参老

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてください。また、プリンタードライバーをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインストールしてください。

➡ 「ドライバー / ソフトウェアの再インストール」54ページ

### Windows の場合

- ●デスクトップ上の [E-Photo] アイコンをダブルクリックします。
- ●デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート] [すべてのプログラム] または [プログラム] [Epson Software] [E-Photo] の順にクリックします。



#### 参考

エクスプローラーのツールバーからも E-Photo を起動できます。 エクスプローラーを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エグ

エクスプローラーを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エクスプローラーのツールバーに表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。


## Mac OS X の場合

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [E-Photo] アイコンの順にダブルクリックします。

## E-Photo の使い方(ヘルプのご案内)

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの [ヘルプ] メニューから表示できます。

# **Epson Print CD**



# Epson Print CD の製品概要

Epson Print CD (エプソン プリント シーディー) は、音楽や写真、映像などを収めた CD/DVD のレーベルをデザインして CD/DVD に直接印刷できるソフトウェアです。また、ジャケットをデザインして印刷することもできます。

## オリジナルの CD/DVD レーベルをデザイン

文字や図形を挿入してさまざまな飾りを付けたり、写真を背景として貼り付けたり、レーベルをデザインするためのいろいろな機能が搭載されています。また、Windows では、あらかじめ用意されているテンプレートを利用してより簡単にデザインすることもできます。



## CD/DVD ジャケットも印刷

CD/DVD ケースに添付するジャケットもデザインして印刷できます。



# Epson Print CD の起動方法



#### 参考

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインストールしてください。また、プリンタードライバーをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインストールしてください。

→ 「ドライバー / ソフトウェアの再インストール」54ページ

### Windows の場合

- ●デスクトップ上の [Print CD] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート] [すべてのプログラム] または [プログラム] [**Epson Software**]
- 「Print CD」の順にクリックします。


### Mac OS X の場合

- デスクトップ上の [Print CD] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、[ハードディスク] [アプリケーション] [Epson Software] [Print CD]
  - [Print CD] アイコンの順にダブルクリックします。

# Epson Print CD の使い方(ヘルプのご案内)

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの [ヘルプ] メニューから表示できます。

# E-Web Print (Windows のみ)



# E-Web Print の製品概要

E-Web Print (イーウェブ プリント) は、Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。



#### 参考

対応ブラウザーについて詳しくは、E-Web Print のヘルプをご覧ください。

→ [E-Web Print の使い方(ヘルプのご案内)] 54 ページ

# E-Web Print の起動方法



#### 参考

本ソフトウェアをインストールしていないときは、インターネットに接続してから、付属のソフトウェアディスクを使ってインストールしてください。

➡ 「ドライバー / ソフトウェアの再インストール」54ページ

E-Web Print をインストールすると、E-Web Print ツールバーがブラウザーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指定印刷]、[ブログ印刷] のいずれかをクリックします。

## E-Web Print の使い方(ヘルプのご案内)

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプは E-Web Print ツールバーの [E-Web Print] メニューから表示できます。

# ドライバー / ソフトウェアの再インストール

## Windows の場合



#### 注意

- 「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンし、インストールしてください。 また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- 再インストールの前に、インストール済みのドライバー / ソフトウェアを削除してください。
- → 「ドライバー / ソフトウェアの削除」56ページ
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- プリンタードライバーをインストールするときは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インストールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。

- **1.** ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
- 2. [自動再生] 画面が表示されたときは、[InstallNavi.exe の実行] をクリックします。
- 3. 画面の指示に従って操作を進めます。
- **4.** インストールするソフトウェアを選択して、[インストール] をクリックします。

[インターネットに接続して、最新版をインストールする] にチェックすると、エプソンのホームページから最新のソフトウェアをダウンロードしてインストールできます。

この後は画面の指示に従ってください。



#### 参考

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、許可または続行してください。

以上で終了です。

## Mac OS X の場合

### プリンタードライバーのインストール



#### 注意

- •「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンし、インストールしてください。 また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- 再インストールの前に、インストール済みのドライバーを削除してください。
- ➡ 「ドライバー / ソフトウェアの削除」56ページ
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インストールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。
- 1 ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
- **2** [Install Navi] をダブルクリックします。
- 3. 画面の指示に従って操作を進めます。
- **4.** [ドライバーとユーティリティー] をチェックして、[インストール] をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

インストール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。

**5.** プリンタリストを表示します。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x

[アップル] - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。

#### Mac OS X v10.4.11

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。

- **6.** [+] または [追加] をクリックします。
- **7.** [デフォルト] または [デフォルトブラウザ] をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] をクリックします。

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。

以上で終了です。

### ソフトウェアのインストール



注意

- •「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンし、インストールしてください。 また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- 再インストールの前に、インストール済みのソフトウェアを削除してください。
  - → 「ドライバー / ソフトウェアの削除」56ページ
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- 1 ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
- 2. [Install Navi] をダブルクリックします。
- 3. 画面の指示に従って操作を進めます。
- **4.** インストールするソフトウェアを選択して、「インストール」をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

# ドライバー / ソフトウェアの削除

## Windows 7/Windows Vista の場合



注意

- •「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンし、ドライバー / ソフトウェアを削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。

- 1. [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。
- **2.** [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- 3. 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。



参考

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、許可または続行してください。

以上で終了です。

## Windows XP の場合



注意

- •「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンし、ドライバー/ソフトウェアを削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。
- 1. [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。
- **2.** [プログラムの追加と削除] をクリックします。
- **3.** 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または [削除])をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

## Mac OS X の場合



注意

- 「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンし、ドライバー / ソフトウェアを削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。
- **1.** プリンタードライバーを削除するときは、プリンタリストからプリンターを削除します。

プリンタリストは以下の手順で表示できます。


#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x

[アップル] - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。

#### Mac OS X v10.4.11

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。

- **2.** ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。
- 3. 表示されたフォルダーの画面を下にスクロールして、[Uninstaller] をダブルクリックします。




ご使用のプリンターにインストールされているソフトウェアが表示されます。



参考

Uninstaller は、Download Navigator またはエプソンのホームページからダウンロードすることもできます。

- → http://www.epson.jp/support/
- **4.** 削除するドライバー / ソフトウェアをチェックして、[アンインストール] をクリックします。





#### 参考

Uninstaller は、ご使用のパソコンにインストールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバーをすべて削除します。

複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するときは、一旦すべてのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インストールしてください。

- → 「ドライバー / ソフトウェアの再インストール」54ページ
- ソフトウェア一覧に表示されないソフトウェアは、Uninstaller では削除できません。[アプリケーション] [Epson Software] フォルダーから、ソフトウェアのアイコンを [ゴミ箱] フォルダーにドラッグ & ドロップして削除してください。

以上で終了です。

# ドライバー / ソフトウェアの更新

ドライバー/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。最新版をダウンロードしてご使用いただくことをお勧めします。



#### 参考

最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、かつご使用のパソコンがインターネットに接続されていることを確認してください。

なお、すでに最新版がインストールされているときは、ドライバー/ソフトウェアの更新はできません。

## ドライバーの更新

## Windows の場合

Windows では、スタートメニューやプリンタードライバーの画面からドライバーを更新できます。


- ◆スタートメニューから更新 [スタート] - [すべてのプログラム] または [プログラム] - [EPSON] - [EPSON XX-XXXX] - [ドライバー自動更新] の順にクリックしてください。
- ◆タスクバーから更新タスクバーに登録されているプリンターアイコンを右クリックし、[ドライバー自動更新] をクリックしてください。





#### 参考

- タスクバーからの更新は、「EPSON プリンターウィンドウ!3 を使用する」設定になっているときに使用できます。
- [ドライバー自動更新のプロパティ] をクリックすると、アップデートの方法と自動アップデートの周期を設定できます。
- ●プリンタードライバーの画面から更新 [ユーティリティー] タブをクリックして、[ドライバー自動更新] をクリックしてください。プリンタードライバー の画面は、以下のページをご覧になって表示してください。
- → 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ



ソフトウェアディスクから更新

ソフトウェア一覧の画面で更新(インストール)したいソフトウェアをチェックし、[インターネットに接続して、最新版をインストールする] にチェックすると、エプソンのホームページから最新のドライバーをダウンロードしてインストールできます。

→ 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」54ページ

それぞれ、画面の指示に従って、ドライバーを更新してください。

## Mac OS X の場合

Mac OS X では、ソフトウェア・アップデートからドライバーを更新できます。

• エプソンのホームページまたはソフトウェア・アップデートから更新 最新のプリンタードライバーは、Mac OS X v10.4.11  $\sim$  Mac OS X v10.5.x の場合はエプソンのホームページからダウンロードしてインストールできます。

Mac OS X v10.6.x の場合は、Mac OS X に付属のソフトウェア・アップデートからダウンロードしてインストールできます。 [アップル] メニュー - [ソフトウェア・アップデート] の順にクリックしてください。

それぞれ、画面の指示に従って、ドライバーを更新してください。

## ソフトウェアの更新

ソフトウェアディスク(Windows)または Download Navigator(Mac OS X)を使うか、エプソンのホームページから最新版をダウンロードしてください。

→ http://www.epson.jp/support/

# その他の機能

# プリンターの共有

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、USB 接続したプリンターに、ほかのパソコンから印刷することができます。

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプリンターを共有することになります。



プリンター共有の設定方法は、エプソンホームページの「よくあるご質問(FAQ)」ページをご覧ください。

→ http://www.epson.jp/support/faq/



参考

オプションのネットワークプリントアダプターを利用すると、本製品をネットワークプリンターとして無線 LAN や有線 LAN で接続できます。詳しくは、オプション製品のマニュアルをご覧ください。

その他の機能 62

# トラブル解決

# 用紙が詰まった

詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド』(紙マニュアル) - 「詰まった用紙や CD/DVD トレイの取り除き方法」をご覧ください。



# 印刷できない

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。

# チェック 1 プリンターをチェック



?

#### プリンターのランプが点灯または点滅していませんか?

ランプがオレンジ色に点灯または点滅しているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。プリンターのランプ表示について詳しくは、『操作ガイド』(紙マニュアル)-「ランプ表示」をご覧ください。

?

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか?

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかご確認ください。

? -

#### プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか?

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、プリンター切替器やプリンターバッファーを取り外して、プリンターとパソコンを直接接続してください。

?

#### USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか?

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。また、それでも印刷できないときは、USB ハブを外して、プリンターとパソコンを直接接続してください。

また、USB ハブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。

## チェック 2 パソコンをチェック



## Windows の場合

?

#### パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか?

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。



- 画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。
- 画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。



#### 参考

「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたときは、一時的にブラックインクだけを使って印刷できます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

→ 「ブラックインクだけで印刷 (黒だけでモード)」92ページ


?

#### で使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか?

1. [デバイスとプリンター] (または [プリンタ] / [プリンタと FAX]) フォルダーを表示します。

#### Windows 7 の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックします。




#### Windows Vista の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。

#### Windows XP の場合


[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

2. ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。

3. チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定] をクリックしてチェックを付けます。




※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。

?

#### 印刷待ちのデータはありませんか?

**1.** [デバイスとプリンター] (または [プリンタ] / [プリンタと FAX]) フォルダーで、ご使用のプリンターのアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示] をクリックします。

Windows Vista/Windows XPでは、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。

2. 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル] または [印刷中止] をクリックします。





#### 参考


印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起動後、もう一度印刷待ちデータの削除を実行してください。削除が完了したら、再度プリンターの電源をオンにしてください。

### ?

#### プリンターが一時停止の状態になっていませんか?


#### Windows 7 の場合

[デバイスとプリンター] フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンが [プリンター: 一時停止] と表示されているときは一時停止の状態です。



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター] - [一時停止] をクリックしてチェックを外してください。



#### Windows Vista/Windows XP の場合

[プリンタ](または [プリンタと FAX] )フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再開] と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開] をクリックしてください。




7

#### プリンターが [オフライン] の状態になっていませんか?


#### Windows 7 の場合

[デバイスとプリンター] フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンが [プリンター: オフライン] と表示されているときはオフラインの状態です。




※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター] - [プリンターをオフラインで使用する] をクリックしてチェックを外してください。



#### Windows Vista/Windows XP の場合

[プリンタ](または [プリンタと FAX])フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタをオンラインで使用する] が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する] をクリックしてください。




9

#### USB 接続時に、印刷先(ポート)の設定が USB 以外に設定されていませんか?

印刷先が [LPT1 (プリンターポート)] などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポートに正しく設定されているかご確認ください。

1. [デバイスとプリンター] (または [プリンタ] / [プリンタと FAX]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ] (または [プロパティ]) をクリックします。




※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。

**2.** 印刷先(ポート)の設定を確認します。

[ポート] タブをクリックして、[USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター名)] が選択されていることを確認します。

「USBxxx」のxには数字が入ります。



⋖

参老

[ポートの追加] によるポートの設定はしないでください。

以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インストールし直してください。

- → 「ドライバー / ソフトウェアの削除」56ページ
- → 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」54ページ

## Mac OS X の場合

? -

### 印刷のステータスが [一時停止] になっていませんか?

で使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。

1. プリンタリストを表示します。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x

[アップル] - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。


#### Mac OS X v10.4.11

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。

**2.** ご使用のプリンターをダブルクリックします。



3. [プリンタを再開] (Mac OS X v10.4.11 の場合は [ジョブを開始]) をクリックします。



以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インストールし直してください。

- → 「ドライバー / ソフトウェアの削除」56ページ
- → 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」54ページ

# 印刷品質 / 結果が悪い

印刷品質が悪い(かすれる / スジが入る / 色合いがおかしい / にじむなど)、印刷面がこすれる / 汚れる、印刷位置がずれる / はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。

# チェック1 印刷品質が悪い



→ 「印刷品質 / 結果が悪い - チェック 1 印刷品質が悪い」75ページ

# チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる



→ 「印刷品質 / 結果が悪い - チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる」 78 ページ

# チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す



→ 「印刷品質 / 結果が悪い - チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す」80 ページ

# 印刷品質 / 結果が悪い - チェック 1 印刷品質 が悪い

	かすれる / スジが入る	色合いがおかしい	にじむ
異常			
常			

## プリンターをチェック

## ?

#### プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか?

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをして ください。

→ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」83ページ

## ?

#### インクカートリッジは純正品以外を使用していませんか?

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド』(紙マニュアル)-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。



## 古くなったインクカートリッジを使用していませんか?

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は 6ヵ月以内に使い切ってください。 未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱をご覧ください。

? -

#### 双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ(ずれ)が発生していませんか?

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。 ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ(ギャップ)を調整してください。

→ 「印刷のずれ(ギャップ) 調整 | 85 ページ

?

### 出力装置(ディスプレイ、プリンター)の発色方法の違いによる差です

ディスプレイ表示の色合いとプリンターで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。

## 用紙をチェック

7

### 写真などを普通紙に印刷していませんか?

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじんだり、印刷物に等間隔で線が入ることがあります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。

?

### 用紙の表裏を間違えて印刷していませんか?

エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷してください。

印刷用紙のセット方法について詳しくは、『操作ガイド』(紙マニュアル) - 「用紙・CD/DVD のセット」をご覧ください。

?

#### 印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか?

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。

## 印刷設定をチェック

?

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の [用紙種類] は合っていますか?

プリンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の [用紙種類] が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定をご確認ください。

→ 「印刷できる用紙と設定 | 15ページ

?

#### 印刷品質を低いモードに設定していませんか?

印刷品質を高いモード([きれい] など)にして印刷してみてください。

?

#### 色補正に「オートフォトファイン! EX」を選択していますか?

オートフォトファイン !EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた(回転、拡大/縮小、トリミングなど)画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が換わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォトファイン !EX 以外のモードで印刷してください。

?

### CD/DVD に印刷するときに、印刷濃度を調整してみてください

CD/DVD 印刷時に印刷濃度が濃かったり薄かったりするときは、Epson Print CD で印刷濃度を調整して印刷してみてください。

詳しくは Epson Print CD のヘルプをご覧ください。

→ 「Epson Print CD の使い方(ヘルプのご案内)」53ページ

## 印刷データをチェック

7

#### 写真を印刷するときに、解像度の低い(画素数の少ない)データを印刷していませんか?

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点(画素)の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。

→ 「適切な画素数の写真データを準備」30ページ

?

### Web ページを印刷していませんか?

Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。

以上を確認しても印刷品質 / 結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。

- → 「印刷品質 / 結果が悪い チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる」78 ページ
- → 「印刷品質 / 結果が悪い チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す」80 ページ

# 印刷品質 / 結果が悪い - チェック 2 印刷面が こすれる / 汚れる



## プリンターをチェック

?

### プリンター内部が汚れていませんか?

用紙にローラーの汚れが付いたときは、用紙を通紙(給紙 / 排紙)してプリンター内部を清掃してください。 プリンター内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド』(紙マニュアル) - 「トラブル対処」をご覧ください。

## 用紙をチェック

?

## 反りのある用紙や、端面にバリ(用紙の断裁のときに出る「かえり」)のある用紙を使用していませんか?

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。

?

## 封筒が膨らんでいませんか?

封筒に印刷する場合、封筒が膨らんでいると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 封筒の膨らみを取り除いてからセットしてください。 封筒のセット方法は、『操作ガイド』(紙マニュアル)-「用紙・CD/DVD のセット」をご覧ください。

?

### 手動で両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか?

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンターのローラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。また、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷することをお勧めします。

## ?

### で使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか?

ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。

→ 「印刷できる用紙と設定」15ページ

## ? -

### 用紙を横方向にセットしていませんか?

横方向にセットして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 往復八ガキ以外の用紙は、縦方向にセットしてください。

## ?

## 印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか?

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。

## 印刷設定をチェック

## ?

### フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか?

フチなし推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。

→ 「印刷できる用紙と設定」15ページ

以上を確認しても印刷品質 / 結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。

- → 「印刷品質 / 結果が悪い チェック 1 印刷品質が悪い」75ページ
- → 「印刷品質 / 結果が悪い チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す」80 ページ

# 印刷品質 / 結果が悪い - チェック 3 印刷位置 がずれる / はみ出す



## プリンターをチェック

?

#### 用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか?

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。

## 印刷設定をチェック

?

#### 印刷設定の「用紙サイズ」とプリンターにセットした用紙のサイズが異なっていませんか?

印刷設定の [用紙サイズ] と、プリンターにセットした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出したりして印刷されます。

プリンターにセットする用紙を印刷設定の [用紙サイズ] に合わせるか、プリンターにセットした用紙に合うようにデータを拡大 / 縮小して印刷してください。

拡大 / 縮小印刷について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。

→ 「プリンタードライバーの使い方(ヘルプのご案内) | 46ページ

?

### フチなし印刷をしていませんか?


フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。

→ 「プリンタードライバーの使い方(ヘルプのご案内)」46ページ

?

#### トリミングして印刷していませんか?

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 用紙の縦横比に合うように、自動で写真データをトリミング(画像の一部を切り取る)して印刷することがあります。



?

#### Web ページを印刷していませんか?

Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホームページが印刷のことを考えて制作されていないためです。

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、以下のページをご覧ください。

**→** 「Web ページの印刷」33 ページ


以上を確認しても印刷品質 / 結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。

- → 「印刷品質 / 結果が悪い チェック 1 印刷品質が悪い」75 ページ
- → 「印刷品質 / 結果が悪い チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる」78 ページ

# 印刷時のその他のトラブル

?

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される



ご使用のパソコンまたはハブは Hi-Speed USB に対応していません。Hi-Speed に対応していないパソコンやハブでも本製品をお使いいただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。

?

### ヘッドクリーニングが動作しない

プリンターにエラーが発生するとヘッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 また、インク残量が少ないときにもヘッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 交換について詳しくは、『操作ガイド』(紙マニュアル) - 「インクカートリッジの交換」をご覧ください。

?

### ブラックインクカートリッジの交換が2本同時に行われない

プリンタードライバーでは、2本のブラックインクカートリッジのインク残量がほぼ同じになるように、インク残量を調整しながら印刷しています。

また、以下のときに、プリンタードライバーでインク残量がわからないため、2本同時の交換にならないことがあります。

- ◆EPSON プリンターウィンドウ!3 を使用しない設定にしている
- EPSON プリンターウィンドウ!3 での双方向通信が行えないネットワーク環境で使用している
- 非純正インクカートリッジを使用している

## ?

## 連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分以上放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。




## 漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリンターを接続しているパソコンなどからアース(接地)を取ることをお勧めいたします。

# メンテナンス

# ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをしてください。



ノズルチェック : チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。

ヘッドクリーニング : ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド(ノズル)

を清掃します。インクが消費されます。



参考

インク残量が少ないとき、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してください。交換について詳しくは『操作ガイド』(紙マニュアル)-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。


**1.** プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。

Mac OS X では「Epson Printer Utility」を表示します。

- → 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ
- **2.** ノズルチェックを実行します。


Windows の場合

[ユーティリティー] タブをクリックして、[ノズルチェック] をクリックしてください。



#### Mac OS X の場合

[ノズルチェック] をクリックしてください。



## 3. この後は、画面の指示に従って操作します。

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッドクリーニングをしてください。




#### 参考

- ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源をオフにして 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エブソン修理センターへ修理をご依頼ください。
- ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェックパターンが正しく確認できないことがあります。

以上で終了です。

# 印刷のずれ(ギャップ)調整

印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。




1. プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。

Mac OS X では「Epson Printer Utility」を表示します。


- →「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ
- 2. ギャップ調整を実行します。

#### Windows の場合

[ユーティリティー] タブをクリックして、[ギャップ調整] をクリックしてください。 続いて表示された画面で [文書の印刷調整] か [写真の印刷調整] を選択し、[実行] をクリックしてください。








### Mac OS X の場合

[ギャップ調整] をクリックしてください。

続いて表示された画面で〔文書の印刷調整〕か〔写真の印刷調整〕を選択し、〔実行〕をクリックしてください。








## 3. この後は、画面の指示に従って操作します。


操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。

[文書の印刷調整] の場合

印刷されたシートを見て、上下の線にズレがなく、直線に見えるパターンの番号を選択してください。


#1






## [写真の印刷調整] の場合

印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。



画面に従って操作を進めると、以下のパターンが印刷されます。パターンの中から二つのブロックの隙間、もしくは 重なりが最も少ないパターンの番号を選択してください。



以上で終了です。

# プリンターの状態(インク残量 / エラーなど) 確認

印刷できないなどのトラブルが発生したときのエラー情報やインク残量の目安が、パソコンの画面で確認できます。


1. プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。

Mac OS X では「Epson Printer Utility」を表示します。

- → 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ
- 2. プリンターの状態を確認する画面を表示します。

Windows の場合

[ユーティリティー] タブをクリックして、[EPSON プリンターウィンドウ!3] をクリックしてください。



 $\checkmark$ 

#### 参考

EPSON プリンターウィンドウ!3機能が無効になっているときは、[拡張設定] をクリックして [EPSON プリンターウィンドウ!3 を使用する] をチェックしてください。


#### Mac OS X の場合

[EPSON プリンターウィンドウ] をクリックしてください。



## 3. プリンターの状態を確認します。

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。



参考

弊社では純正品以外の品質や信頼性について保証できません。

以上で終了です。

# インクカートリッジの交換

## インクカートリッジの交換

インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド』(紙マニュアル)-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。



参考

Windows では、プリンタードライバーの画面からもインクカートリッジを交換できます。プリンタードライバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。

→ 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ





Mac OS X

# ブラックインクだけで印刷(黒だけでモード)

カラーインクの残量が限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノクロ印刷ができます。

ただし、以下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用できます。

- ブラックインクの残量が十分にある
- •[用紙種類: 普通紙/郵便ハガキ/封筒]/[カラー: グレースケール]/[四辺フチなし: 選択しない]に設定して印刷



#### 参考

- 「黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意できないときの一時的な機能です。ブラックインクだけの印刷を開始しておよそ 5 日後(ご使用の環境によって異なります)には印刷できなくなります。早めの交換をお勧めします。
- Windows の場合、「EPSON プリンターウィンドウ!3 を使用する」設定になっているときに移行できます。
- Mac OS X の場合、ネットワーク接続で本機能を使用するには、Bonjour で接続してください。他の接続方法では使用できません。また、Mac OS X v10.4.11 では、本機能は使用できません。

## Windows の場合


## 「黒だけでモード」への移行

カラーインクの残量が限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。



#### 参考

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して [印刷中止] をクリックしてください。




## 「黒だけでモード」での印刷

- 1. プリンタードライバーの画面を表示します。
  - → 「アプリケーションソフトから印刷するとき」44ページ
- **2.** 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。


用紙種類:普通紙/郵便ハガキ/封筒

カラー:グレースケール

四辺フチなし:チェックしない



- 3. 設定が終了したら、印刷を開始します。
- **4.** 以下の画面が表示されたら、[黒だけで印刷] をクリックします。





#### 参考

「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だけで印刷するには、手順 2 の設定に変更してください。手順 2 以外の設定で印刷するときは、インクカートリッジを交換してください。



以上で終了です。

## Mac OS X の場合

## 「黒だけでモード」への移行

カラーインクの残量が限界値を下回るとプリンターは自動的に「黒だけでモード」になりますが、パソコンから印刷するときは以下の設定が必要です。



## 参考

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[削除]をクリックしてください。



- **1.** Epson Printer Utility を起動します。
  - → 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ
- 2. [モニターの設定] をクリックします。



3. [「黒だけでモード」を使用する] をチェックします。



以上で終了です。


## 「黒だけでモード」での印刷

- **1.** プリンタードライバーの画面を表示します。
  - → 「アプリケーションソフトから印刷するとき」44ページ
- **2.** 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。

用紙サイズ: [A4] [L 判] など([XXXX(四辺フチなし)] と表示されていない設定)

用紙種類:普通紙/郵便八ガキ/封筒

カラー: グレースケール



3. 設定が終了したら、印刷を開始します。



参考

「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だけで印刷するには、手順 2 の設定に変更してください。手順 2 以外の設定で印刷するときは、インクカートリッジを交換してください。




以上で終了です。

# 黒インクが少なくなったというメッセージが表示されたら (Windows のみ)

印刷中に以下の画面が表示されたら、ブラックインクの代わりにカラーインクで黒を表現して印刷することができます。 ブラックインクの交換用インクカートリッジをすぐに準備できなくても、印刷を続けられます。

この画面は以下の条件で表示されます。

- •ブラックインクの残量が少なくなり、かつカラーインクの残量が十分あるとき
- ●プリンタードライバーで用紙種類:[普通紙]、印刷品質:[標準]に設定されているとき



項目	説明		
[l <b>t</b> \\]	カラーインクで黒を表現して印刷します。印刷を開始するたびに、この画面が表示されます。		

項目	説明	
[いいえ]	ブラックインクで黒を印刷します。印刷を開始するたびに、この画面が表示されます。	
	以降、この画面を表示せずブラックインクで黒を印刷します。ブラックのインクカートリッジを交換し、残量が少なくなれば再び表示されます。	



### 参考

- カラーインクを使って黒を表現するため、ブラックインクで印刷した黒とは色味が異なります。また、印刷速度 も低下します。
- プリントヘッドの品質を維持するため、ブラックインクも消費されます。

# プリンター内部の清掃

プリンター内部の清掃は、『操作ガイド』(紙マニュアル) - 「トラブル対処」をご覧ください。

# 付録

# システム条件

本製品の対応 OS は以下の通りです。

#### **Windows**

Windows 7 ※、Windows Vista ※、Windows XP(SP1 以降)、Windows XP Professional x64 Edition ※ 32 ビット版 /64 ビット版に対応

#### Mac OS

Mac OS X v10.6.x. Mac OS X v10.5.x. Mac OS X v10.4.11

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

http://www.epson.jp/support/taiou/os/



#### 参考

- E-Web Print は、Windows のみ対応しています。
- Mac OS X の UNIX ファイルシステム(UFS 形式)には対応していません。
- Mac OS X のボリュームフォーマット「Mac OS 拡張(大文字 / 小文字を区別、ジャーナリング)」または「Mac OS 拡張(大文字 / 小文字を区別)」には対応していません。「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」または「Mac OS 拡張」をご利用ください。

# 商標 / 表記

## 商標と著作権について

- ◆ EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- ◆本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac OS、Bonjour、Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## 著作権について

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

## 表記について

## **Windows**

- Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版

本書では、上記の OS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows 7」「Windows Vista」「Windows XP」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

# マニュアルについて

## マニュアルの種類と内容について

マニュアル名称	内容
操作ガイド(紙マニュアル)	プリンターを使えるようにするまでの準備作業、基本的な使い方を説明しています。
ユーザーズガイド(電子マニュアル)	パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。
プリンタードライバーヘルプ	プリンタードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。
付属の各ソフトウェアのヘルプ	付属のソフトウェアの使い方を説明しています。

## 本ガイドについて

## 推奨閲覧環境について

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上(Windows)

• Safari 1.3 以上(Mac OS X)

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないなどの現象が発生することがあります。

- JavaScript
- ◆ Active X コントロール
- •スタイルシート

## 文字サイズの変更

## **Windows**

ここでは、Windows Internet Explorer 8.x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。
[ページ] メニュー - [文字のサイズ] - [変更する文字サイズ] をクリックしてください。

## Mac OS X

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。

[表示] メニュー - [文字の拡大] または [文字の縮小] の順にクリックしてください。

## 文中で使用しているマークについて

マーク	内容	
注意	で使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。	
₩ 参考	補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。	
Ф	参照 (ガイド内) 関連したページへジャンプします。	
•	参照(ページ内) ページ内の項目へジャンプします。	

## 掲載画面について

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。

• Windows : Windows 7

• Mac OS X : Mac OS X v10.6.x

## 本ガイドの削除方法

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。

→ 「ドライバー/ソフトウェアの削除」56ページ

## ご注意

- •本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- ◆本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- •本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

(C) 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

# お問い合わせ先一覧

#### ●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

## ● MyEPSON

エブソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エブソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、ブリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

http://myepson.jp/

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【雷話番号】 050-3155-8011

【受付時間】 月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) ○上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

### ●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名		所 在 地	電話番号
札幌修理センター	〒060-0034	札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エブソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243	松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012	東京都日野市日野347 エブソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041	福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エブソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027	那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エブソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

- \*修理について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/
  ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
  ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、 修理売了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。\* 梱包は業者が行います。

050-3155-7150 【電話番号】

【受付時間】 月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

- ②上記電話者号をご利用できない場合は、1263-86-9995へお問い合わせください。 \* 3 国 修理サービス(ドアto ドアサービス)について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/ \* 平日の17:30~20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00~18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて 日通航空で代行いたします。 \* 年末年始(12/30~1/3)の受付は土日、祝日と同様になります。

### ●おうちプリント訪問サービス

印刷ができなくてお困りの方のご自宅にお伺いする有償サービスです。

- 日刷かできなくても困りの方のご目毛にお何いする行債サービスです。
  ・マルチフォトカラリオ本体設置
  ・無線LMの接続・設置
  【電話番号 | 050-3155-8666
  【受付時間】 月曜日〜金曜日9:30〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
  《上記番号がご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。
  \*サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエブソンのホームページでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/houmon/

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお かけください。

#### ●講習会のご案内

詳細はホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/school/

●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。http://www.epson.jp/showroom/ 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア新宿

#### ●消耗品のご購入

お近くのエブソン商品取扱店及びエブソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2010年7月現在)

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

コンシューマ(IJP) 2010.07